



Instrucțiuni privind afișajele panoului în modul de așteptare:	După finalizarea inițializării la pornire, verificați panoul (roțiți butonul, o dată pentru fiecare dintre următoarele opțiuni), care afișează alternativ următoarele informații: Afișarea ceasului → afișarea temperaturii carcasei → afișarea tensiunii de alimentare → afișarea setării vitezei/temperaturii → afișarea altitudinii → afișarea codului de eroare în cazul unei defecțiuni	
Instrucțiuni privind funcționarea butoanelor	Modul de așteptare	Butonul de pornire: apăsați scurt pentru a porni, iar panoul va afișa „ON”.
		Buton rotativ: Reglați temperatura/treapta de viteză.
		Butonul de setare: apăsați lung timp de 3 secunde pentru a seta parametrul.
		Butonul de confirmare: apăsați scurt, în mod ciclic, pentru a comuta între afișaje.
	Mod de pornire	Buton de pornire: apăsați lung timp de 3 secunde pentru a opri aparatul, iar panoul va afișa mesajul „OFF”.
		Buton rotativ: Reglați temperatura/treapta de viteză.
		Butonul de confirmare: apăsați scurt, în mod ciclic, pentru a comuta între afișaje.
Instrucțiuni privind potrivirea codului telecomenzii	Modul de așteptare	Apăsați lung butonul de setare + butonul rotativ în sens invers acelor de ceasornic pentru a intra în interfața de potrivire a codului telecomenzii, iar pe ecran va apărea „-PE-”. Apăsați lung butonul ON/OFF al telecomenzii pentru potrivirea codului și ieșiți din meniu după ce potrivirea codului a reușit sau apăsând scurt butonul de pornire. Dacă butonul rămâne inactiv timp de 20 de secunde, ieșirea se face automat; Pictograma telecomenzii rămâne aprinsă după ce potrivirea codului s-a realizat cu succes;
Instrucțiuni privind pomparea manuală a uleiului	Modul de așteptare	Apăsați lung butonul de pornire + butonul rotativ în sensul acelor de ceasornic pentru a accesa interfața de pompare manuală a uleiului, iar pe ecran va apărea „020P”. Rotiți butonul rotativ pentru a regla durata de pompare a uleiului (durata maximă de pompare manuală a uleiului este de 120 de secunde). Apăsați scurt butonul de pornire pentru a porni/opri

		pomparea uleiului. Apăsați scurt butonul de pornire pentru a ieși sau ieșirea se va face automat după ce butonul rămâne inactiv timp de 20 de secunde;
--	--	--

Instrucțiuni privind modul de control manual al treptelor de viteză/modul automat de temperatură constantă	Modul de așteptare/modul de pornire	1. Apăsați lung butonul de setare + butonul rotativ în sensul acelor de ceasornic pentru a comuta la modul de temperatură constantă, iar interfața va afișa „27°C” și va clipi; Apăsați lung din nou pentru a comuta la modul manual, iar interfața va afișa „P01” (modul manual este implicit); 2. În modul de pornire, apăsați lung butonul ON de pe telecomandă timp de 3 secunde pentru a comuta ciclic între modul manual și modul de temperatură constantă. Fiecare comutare trebuie să dureze cel puțin 3 secunde înainte de a putea fi efectuată din nou; 3. În modul de așteptare, apăsați lung butonul OFF de pe telecomandă timp de 3 secunde pentru a comuta ciclic între modul manual și modul de temperatură constantă. Fiecare comutator trebuie să rămână în poziția respectivă cel puțin 3 secunde înainte de a putea fi comutat din nou;
Instrucțiuni privind comutarea afișajului de temperatură	Modul de pornire	Gradele Celsius sunt afișate în mod implicit, de exemplu „27°C”. În modul de pornire, apăsați lung butonul de confirmare timp de 3 secunde pentru a comuta afișajul la grade Fahrenheit, iar interfața va afișa „27 °F”; În acest moment, orice conținut legat de afișarea temperaturii va fi comutat la afișarea în grade Fahrenheit;
Ventilație Mod Instrucțiuni de utilizare	Modul de așteptare	Apăsați lung butonul „Setări” și butonul de pornire timp de 9 secunde. Pe interfață va clipi indicatorul „ON”, indicând faptul că modul de ventilație este activat. Rotiți butonul rotativ pentru a comuta între diferite niveluri. De exemplu, dacă se afișează „-P2-” (Nivelul 1-5). Apăsați lung butonul de pornire timp de 3 secunde pentru a ieși din modul de ventilație, iar indicatorul „OFF” va clipi pe interfață.

Instrucțiuni privind setarea parametrilor (modul de așteptare)	Nivelul 1: Selectarea meniului	Apăsați lung butonul de setare timp de 3 secunde pentru a intra în meniu, iar pe afișaj va apărea „SET8”. Rotiți butonul rotativ pentru a comuta între opțiuni, apăsați scurt butonul de confirmare pentru a accesa opțiunile, apăsați scurt butonul de pornire pentru a salva și a ieși sau ieșiți automat după ce butonul rămâne inactiv timp de 20 de secunde; Se pot selecta SET1–SET9;
	SET8 Setarea orei	După selectarea „SET8”, apăsați scurt butonul de confirmare pentru a intra, iar rândul superior va afișa „-1-”. Rotiți butonul rotativ pentru a comuta între luni și duminică. Apăsați scurt butonul de confirmare pentru a trece la afișajul din rândul inferior, care va indica „00:00”. Rotiți butonul pentru a selecta ora. Apăsați scurt butonul de confirmare pentru a trece la afișarea minutelor. După ce ați reglat minutele, apăsați scurt butonul de confirmare pentru a trece la următorul element (SET9) din meniul de nivel 1 sau apăsați scurt butonul de pornire timp de 3 secunde pentru a salva și a ieși, sau ieșiți automat după ce butonul rămâne inactiv timp de 20 de secunde fără a salva;

	SET1-7 Setarea orei	Selectați SET1-7 corespunzător zilelor de luni-duminică din meniul de nivel 1, apăsați scurt butonul de confirmare pentru a intra, iar „CLS” va fi afișat în rândul superior. Rotiți butonul rotativ pentru a comuta între CLS, ON și LON, apoi apăsați scurt butonul de confirmare pentru a confirma;	
		CLS (Înapoi)	Apăsați scurt butonul de confirmare pentru a selecta revenirea la meniul anterior.
		ON (Pornire cu temporizare unică)	Apăsați scurt butonul de confirmare pentru a accesa interfața de setare a pornirii cu temporizare unică. Inițial, se afișează „00:00”, iar primul caracter clipește. Rotiți butonul rotativ pentru a modifica cifra, apoi apăsați scurt butonul de confirmare pentru a trece la următorul caracter. Apoi, apăsați scurt butonul de confirmare pentru a accesa setarea „OFF”.
		OFF (Oprire temporizată o singură dată)	Apăsați scurt butonul de confirmare pentru a accesa interfața de setare a opririi cu temporizare unică după setarea ON. Inițial, se afișează „00:00” și primul spațiu gol clipește. Rotiți butonul rotativ pentru a modifica valoarea, apoi apăsați scurt butonul de confirmare pentru a trece la următorul spațiu gol. Apoi, apăsați scurt butonul de confirmare pentru a reveni la următorul element din meniul de nivel 1 după efectuarea setării.
		LON (Pornire cu temporizare ciclică)	Apăsați scurt butonul de confirmare pentru a accesa interfața de setare a pornirii temporizate ciclic. Inițial, se afișează „00:00”, iar primul spațiu gol clipește. Rotiți butonul rotativ pentru a modifica valoarea, apoi apăsați scurt butonul de confirmare pentru a trece la următorul spațiu gol. Apoi, apăsați scurt butonul de confirmare pentru a accesa setarea LOF.

		LOF (Timpul de oprire a ciclului)	Apăsați scurt butonul de confirmare pentru a accesa interfața de setare a timpului de oprire a ciclului după setarea LON. Inițial, se afișează „00:00” și primul spațiu gol clipește. Rotiți butonul rotativ pentru a modifica valoarea, apoi apăsați scurt butonul de confirmare pentru a trece la următorul spațiu gol. Apoi, apăsați scurt butonul de confirmare pentru a reveni la următorul element din meniul de nivel 1 după setare.
	SET9 Setări de configurare	Introducerea parolei	Inițial, pe afișaj apare „— — — —”, iar primul spațiu gol clipește. Rotiți butonul pentru a modifica cifra, apoi apăsați scurt butonul de confirmare pentru a confirma valoarea și a trece la următorul spațiu gol. Cifrele următoare se setează în ordine, iar la final apăsați scurt butonul de confirmare pentru a trece la următoarea setare atunci când parola este corectă.
		Selectarea componentelor	Pe ecran apare „12V” în mod implicit; rotiți butonul rotativ pentru a comuta între opțiuni și puteți alege 12V, 24V și AU (potrivire automată). Apăsați scurt butonul de confirmare pentru a trece la următorul element;
		Selectarea puterii	Pe afișaj apare implicit „H-5”; rotiți butonul rotativ pentru a comuta și puteți alege între H-8 (8 kW), H-5 (5 kW) și L-2 (2 kW). Apăsați scurt butonul de confirmare pentru a trece la următorul element;
		Selectarea tipului de pompă de ulei	Pe afișaj apare „22ML” în mod implicit; rotiți butonul rotativ pentru a comuta și puteți alege între 16ML, 22ML și 28ML. Apăsați scurt butonul de confirmare pentru a trece la următorul element;
		Selectare a limbii	Pe ecran apare implicit „L-C”; rotiți butonul rotativ pentru a comuta și puteți alege între L-C (chineză), L-F (limbă străină) și L-0 (dezactivat). Apăsați butonul de confirmare pentru a trece la următorul element;
		Selectarea modului pornire-oprire	Pe afișaj apare „OFF” în mod implicit; rotiți butonul rotativ pentru a comuta și puteți alege între OFF și ON. Apăsați scurt butonul de confirmare pentru a trece la următorul element;

		Timp de pornire setare	Când modul start-stop este activat, accesați această pagină; valoarea implicită este de 25 °C. Rotiți butonul pentru a modifica valoarea, apoi apăsați scurt butonul de confirmare pentru a reveni la primul element;
	Notă: După finalizarea tuturor setărilor parametrilor, vă rugăm să apăsați butonul de pornire pentru a confirma și a salva setările înainte de a ieși. Nicio setare nu va fi salvată în cazul ieșirii automate după expirarea timpului de așteptare.		
Instrucțiuni privind anunțurile vocale	Se va emite un mesaj vocal numai atunci când se comută interfața sau se modifică starea; nu se emite mesaj vocal în timpul reglării; se emite un mesaj vocal atunci când interfața rămâne neschimbată mai mult de 1,5 s în timpul reglării; Notă: (Butonul de voce este dezactivat: apăsați lung butonul de confirmare + butonul rotativ în sens invers acelor de ceasornic);		

Instrucțiuni de conectare Bluetooth	Pornire/Mod de așteptare	Deschideți aplicația mobilă sau programul WeChat și accesați interfața de asociere a codului QR. 1. Faceți clic pe opțiunea „Scanare cod QR” și scanați codul QR corespunzător de pe panou. Dacă conexiunea se realizează cu succes, veți fi redirecționat către interfața de control a dispozitivului și veți primi o notificare că conexiunea a reușit, fiind afișați parametrii specifici de funcționare. 2. Faceți clic pe opțiunea „Căutare automată a dispozitivului” pentru a porni căutarea automată. Dacă dispozitivul este conectat cu succes, veți fi redirecționat către interfața de control a dispozitivului și veți primi un mesaj care vă va informa că conexiunea a reușit, afișând parametrii specifici de funcționare. (Pentru a deconecta dispozitivul, accesați Centrul personal, faceți clic pe „Gestionarea dispozitivelor” și urmați pașii pentru a dezactiva asocierea dispozitivului. Alternativ, apăsați și mențineți apăsat butonul „Setări” și butonul „Confirmare” de pe panou timp de 3 secunde, iar software-ul va afișa un mesaj care indică deconectarea Bluetooth. Pentru instrucțiuni detaliate privind funcționarea Bluetooth, vă rugăm să consultați Centrul personal al software-ului.)    WeChat APP IOS APP Android APP
--	-----------------------------	---

Instrucțiuni privind oprirea ecranului	Modul de așteptare	Ecranul se va opri complet după ce nu a fost apăsat nimic timp de mai mult de 3 minute.
	Modul de pornire	Ecranul se va opri dacă nu se apasă nimic timp de mai mult de 3 minute. Dacă ecranul este oprit, va apărea o lumină intermitentă și se va afișa. Apăsați orice buton pentru a reactiva ecranul.

Instrucțiuni privind defecțiunile și modul de remediere a acestora	Tensiune prea mică	E-01	Tensiunea este prea mică: pentru 24 V, mai mică de 18 V, iar pentru 12 V, mai mică de 10 V.
	Supratensiune	E-02	Tensiunea este prea mare: pentru 24 V, mai mare de 32 V, iar pentru 12 V, mai mare de 17 V.
	Defecțiuni la bujie	E-03/F1	Scurtcircuit la bujie
		E-03/F2	Circuit deschis la bujia
	Defecțiuni la pompa de ulei	E-04/F1	Scurtcircuit la pompa de ulei
		E-04/F2	Circuit deschis al pompei de ulei
	Supraîncălzire	E-05	Temperatura carcasei depășește 260 °C. Verificați dacă intrarea și ieșirea de aer sunt blocate.
	Defecțiuni a motorului	E-06/F1	Scurtcircuit la ventilator
		E-06/F2	Circuit deschis al ventilatorului
		E-06/F3	Viteza ventilatorului nu este recunoscută de senzorul Hall
	Deconectare	E-07	Verificați dacă cablul de comunicație sau conectorul dintre butonul de pornire și controler este întrerupt sau conectat doar aparent conectat.
	Stingere a flăcării	E-08	Verificați dacă există un blocaj cauzat de aer sau ceară în circuitul de ulei, care duce la o alimentare insuficientă cu ulei.
	Defecțiune senzor	E-09/F1	Scurtcircuit la senzorul de temperatură al carcasei
		E-09/F2	Circuit deschis al senzorului de temperatură al carcasei
	Defecțiuni la sistemul de aprindere	E-10	În cazul în care se înregistrează de două ori o defecțiune a aprinderii, verificați cauzele, cum ar fi blocarea circuitului de ulei, alimentarea cu ulei neuniformă, pompa de ulei blocate sau filtrul de vapori blocate din cauza unor probleme legate de ulei.
	Defecțiuni în senzorii temperaturii	E-11	Senzorii de temperatură ambiantă sunt deschiși sau în scurtcircuit.
	Supraîncălzirea controlerului	E-12	Temperatura controlerului depășește 100 °C. Verificați dacă orificiile de admisie și evacuare a aerului sunt blocate sau dacă ECU-ul este deteriorat.